

babybrezza®

BRZ0057

Instant
warmer™



Підігрівач води
для дитячої суміші
Baby Brezza®
Instant Warmer™

Інструкція

для налаштування,
використання та очищення

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію, щоб переконатися,
що пристрій працює належним чином

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Під час використання електроприладів завжди слід дотримуватися основних заходів безпеки, зокрема таких:

1. Перед використанням уважно прочитайте всю інструкцію.
2. Щоб уникнути опіків, не торкайтеся гарячих поверхонь.
3. Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, ніколи не занурюйте шнур, вилку або пристрій у воду чи іншу рідину.
4. Цей пристрій може використовуватися дітьми віком від 8 років і старше, якщо це відбувається під наглядом, або якщо вони отримали інструкції з безпечного використання пристрою та розуміють пов'язану з цим небезпеку. Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм. Технічне обслуговування має виконуватися лише дорослими.
5. Цей пристрій можна використовувати людям з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або з відсутністю досвіду та знань, якщо вони це роблять під наглядом, або ж якщо вони отримали інструкції з безпечного використання пристрою та розуміють пов'язану з цим небезпеку.
6. Використання будь-яких аксесуарів, не рекомендованих виробником, може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травмування.
7. Використовуйте на рівній поверхні і переконайтеся, що під пристроєм немає сміття, а гумові накладки торкаються поверхні.
8. Виключно для домашнього використання. Не використовуйте пристрій на відкритому повітрі.
9. Не допускайте звисання шнура з краю столу або стільниці.
10. Не кладіть пристрій на газові конфорки, а також у розігріту духовку.
11. Необхідно бути надзвичайно обережним під час переміщення пристрою, що містить гарячі рідини.
12. Не використовуйте пристрій не за призначенням.
13. Неправильне використання пристрою може призвести до травмування.
14. Після завершення робочого циклу верхня поверхня пристрою може залишатися гарячою. Будьте обережні, щоб уникнути можливих опіків.
15. Переконайтеся, що пристрій вимкнений, перш ніж вийняти шнур з розетки.
16. Для зменшення ризику заплутатися або спіткнутися об довгий шнур живлення надається короткий шнур живлення.
17. Якщо ви використовуєте пристрій з подовжувачем, переконайтеся, що він відповідає електричним характеристикам Instant Warmer. Подовжувач слід розташовувати так, щоб він не звисав над стільницею або поверхнею столу, де діти можуть за нього потягнути або ненавмисно перечепитися.
18. Не використовуйте пристрій із пошкодженим шнуром чи вилкою, а також після того, як пристрій вийшов з ладу, упав чи будь-яким чином пошкоджений. Щоб отримати допомогу, зверніться до служби підтримки клієнтів Baby Brezza, використовуючи контактну інформацію на задній панелі.



Маркування вказує на те, що прилад не слід утилізувати разом з іншим побутовим сміттям на території ЄС. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу чи здоров'ю людини внаслідок неорганізованої утилізації, пристрій підлягає переробці для повторного використання матеріальних ресурсів. Щоб здати пристрій, який був у використанні, скористайтеся системою повернення або зверніться до продавця, у якого був він придбаний. Вони можуть здати цей пристрій на екологічно безпечну переробку.

ЗАВЖДИ використовуйте кип'ячену, охолоджену воду або бутильовану воду, придатну для приготування дитячих сумішей.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

МОДЕЛЬ: BRZ0057EU

НАПРУГА ЖИВЛЕННЯ: 220-240В ~ 50-60ГЦ

СТРУМ: 0,69 А

ПОТУЖНІСТЬ НАГРІВАЧА: 160 ВТ

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ У МАЙБУТНЬОМУ

ДЕТАЛІ ПРИСТРОЮ



Познайомтеся з вашим підігрівачем Baby Brezza Instant Warmer



⚠ УВАГА!

- Ніколи не наповнюйте контейнер для води сумішшю
- Завжди використовуйте дистильовану або кип'ячену воду, охолоджену до кімнатної температури
- Ніколи не наливайте окріп в контейнер для води
- Завжди тримайте воду вище відмітки MIN
- Завжди закривайте контейнер для води кришкою, щоб уникнути забруднення

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ

- 1 Перед першим використанням вимийте контейнер і кришку для води. Див. інструкції з очищення на сторінці 4.
- 2 Підключіть шнур живлення.
- 3 Наповніть контейнер для води такою кількістю води, яку ви плануєте використовувати протягом дня. Ми рекомендуємо оновлювати воду кожні 24-48 годин і споліскувати контейнер для води щоразу, коли його наповнюють.
- 4 Натисніть кнопку , щоб увімкнути миттєве підігрівання.
- 5 Натисніть кнопку , щоб вибрати бажану температуру.
 - Синій світлодіод = обігрівач вимкнений, кімнатна температура
 - Жовтий світлодіод = температура тіла*
 - Червоний світлодіод = тепліше, ніж температура тіла*

Під час нагрівання води світлодіод буде блимати.

Коли вода нагріється до заданої температури, індикатор світлитиметься постійно. Ви можете залишити водонагрівач увімкненим у мережу та встановити бажану температуру, щоб завжди мати під рукою теплу воду.

* Час нагрівання може зайняти 10-20 хвилин, залежно від початкової температури води, налитої в контейнер.

- 6 Помістіть пляшечку під дозуючий носик і натисніть на важіль дозування, щоб подати воду. Відпустіть важіль, щоб припинити подачу.
- 7 Додайте суміш у пляшечку. Завжди дотримуйтесь пропорцій змішування та інструкцій виробника суміші.

ЧИЩЕННЯ

Перед чищенням завжди відключайте пристрій від електромережі.

Перед кожним використанням необхідно вимити контейнер для води та кришку вручну в теплій мильній воді, прополоскати та ретельно висушити.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: миттєвий підігрівач містить електроніку. Потрапляння води на електроніку може призвести до незворотних пошкоджень, які не покриваються гарантією.

Зверніть увагу на наступне:

- Не занурюйте Instant Warmer у воду чи іншу рідину.
- Лише ручне прання. Не можна мити в посудомийній машині. Використання посудомийної машини може пошкодити електроніку всередині.
- Примітка: якщо Instant Warmer випадково занурили у воду, протріть чистою сухою тканиною та дайте йому повністю висохнути перед наступним використанням.
- Основу слід протирати тільки вологою тканиною.
- Ніколи не використовуйте абразивні губки для чищення деталей Instant Warmer.

Видалення накипу:

Кожні 2-3 тижні (або за потреби) очищайте нагрівальну пластину Instant Warmer від накипу, щоб запобігти несправності або поломці виробу. Залишки мінералів, особливо в регіонах із жорсткою водою, можуть осідати на нагрівальній пластині після тривалого використання.

- Перед видаленням накипу спорожніть контейнер для води.
- Налийте 60 мл білого оцту на нагрівальну пластину і залиште її приблизно на 30 хвилин.
- Вилейте оцет з контейнера для води і ретельно його промийте.
- Протріть нагрівальну пластину і внутрішню частину контейнера для води чистою сухою ганчіркою. Після очищення можуть залишитися незначні плями, але вони не впливають на роботу пристрою.
- Після завершення очищення від накипу ви можете користуватися пристроєм у звичайному режимі.

babybrezza®

Обслуговування клієнтів

Якщо у вас виникли проблеми з вашим Baby Brezza Instant Warmer, відвідайте сайт babybrezza.eu, щоб знайти місцевого представника служби підтримки клієнтів.

babybrezza.eu

©2024 Baby Brezza Enterprises LLC