BABY MONITOR VIDEO DELUXE

IT

CONTENUTO CONFEZIONE
1 unità bambino
1 unità genitore
2 adattatori alte switching 100-240V~50/60Hz / 5Vdc, 1A.
1 manuale d'istruzioni

AVVERTENZE GENERALI
Il Video Baby Monitor Deluxe non deve essere utilizzato come monitor medico e non è inteso a sostituire la supervisione da bambini da parte di persone responsabili. Il prodotto deve essere usato solo come supporto per la loro sorveglianza. Ogni altro utilizzo è da considerare improprio e potenziali fonti di pericolo.
Prima di utilizzare l'apparecchio verificare che il prodotto e tutti i suoi componenti non presentino danneggiati. Non usare prodotto non utilizzabile per l'apparecchio ma rivolgersi a personale qualificato o al rivenditore.
Non tentare di riparare il prodotto. Contattare il Servizio Assistenza Clienti (Customer Service) di Artsana S.p.A.
Non aprire gli apparecchi. Contattare Artsana. Tuttavia gentrotare gli adattatori di rete non contengono parti utilizzabili dall'utente. In caso di guasto, rivolgersi al Servizio Assistenza Clienti (Customer Service) di Artsana S.p.A. Garantisce che gli apparecchi sono conformi alle norme tecniche e alle direttive elettrici applicabili, se usati secondo le istruzioni.
Posizionare l'unità bambino e l'unità genitore fuori della portata del bambino e su una superficie piana e stabile.
Tenere l'unità bambino, l'unità genitore e gli adattatori di rete ACDC fuori dalla portata dei bambini e in luoghi asciutti (evitare possibile cortocircuito per pericolo di strangolamento).
Posizionare l'unità bambino esclusivamente il corretto funzionamento dell'unità bambino e dell'unità genitore in particolare prima di ogni utilizzo verificando che la telecamera del prodotto sia posizionata in modo da garantire la sicurezza del bambino.
La massima distanza operativa è di circa 230 metri in campo aperto senza ostacoli da portata potrebbe però ridursi notevolmente all'interno delle abitazioni a seconda delle barriere e particolari situazioni ambientali, disposizione delle pareti e dell'arredamento e presenza di strutture metalliche, disturbi/ campi elettromagnetici di origine esterna e interna, muri in cemento armato o tra locali disposti su piani diversi o causa di batterie non completamente cariche.
Non utilizzare l'unità bambino, l'unità genitore, le batterie ricaricabili e gli adattatori in posizione esposta ad agenti atmosferici (pioggia, sole, neve, ecc.) o in luoghi umidi (bagno, cucina, ecc.) o in luoghi con temperatura inferiore o superiore a quella indicata. Evitare inoltre alterazione brusche di temperatura e/o umidità che possono creare condensa all'interno dei prodotti.
Per evitare il rischio di surriscaldamento, tenere l'unità bambino, l'unità genitore e sopratutto gli adattatori di rete ACDC lontano da fonti di calore, come per esempio radiatori, forni, piastre, fiamme o altre fonti di calore, inclusi quelli diretti.
Non utilizzare mai l'in modo particolare se collegati alla rete elettrica tramite gli adattatori di rete.Il due unità vicino ad aree o situazioni con elevato rischio di esplosione. Non aprire l'unità bambino, l'unità genitore e gli adattatori di rete ACDC. Non cortocircuitare i contatti dell'unità bambino, l'unità genitore e gli adattatori e caricare in acqua o in altri liquidi o sostanze o personale competente.
Posizionare l'unità bambino, l'unità genitore e gli adattatori di rete ACDC a maniera da consentire un adeguato ventilazione, così da evitare ruoho di surriscaldamento dello apparecchio.
Non usare questo prodotto in prossimità di lampade fluorescenti (Neon) od altre apparecchiature elettriche come televisori, motori, personal computer, telefoni cordless, radio, forni a microonde o altri apparecchi che possono creare disturbi elettrici.
Utilizzare solo gli adattatori di rete ACDC forniti insieme al prodotto o di tipo identico o con medesime caratteristiche elettriche. L'utilizzo di altri adattatori può comportare danni all'apparecchio o rappresentare una fonte di pericolo per persone e cose.
Attenzione, non collegare più adattatori di rete di quanto necessario. Non utilizzare prese multiple o prolunghe. Non coprire gli adattatori di rete dotto non conforme alle specifiche norme tecniche stabilite dalle direttive CE applicabili pregiudicando la sicurezza ed integrità del prodotto. In caso di surriscaldamento dell'adattatore di rete ACDC.
Assicurarsi che il voltaggio degli adattatori di rete ACDC (vedi dati di targa posti sugli adattatori di rete ACDC) corrisponda a quello della presa di corrente. Non usare mai adattatori di rete ACDC danneggiati. Non toccare gli adattatori di rete con le mani bagnate.
Collegare gli adattatori di rete ACDC alle prese di corrente facilmente accessibili, in modo da poter staccare rapidamente la corrente dagli adattatori ACDC in modo tale da prevenire che il filo possa essere danneggiato. Per qualsiasi dubbio contattare un elettricista.
Gli adattatori di rete ACDC, l'unità bambino e l'unità genitore potrebbero risultare caldi al tatto durante il funzionamento. Questo è da considerarsi normale.
Ispezionare periodicamente gli adattatori di rete (1), se il cavo di alimentazione o le parti in plastica presentassero segni di danneggiamento, sostituire l'intero apparecchio. Non riparare.
Non toccare gli adattatori di rete ACDC se danneggiati. Non tentare di riparare. Non sostituire gli adattatori di rete (1).
La sostituzione del cavo di alimentazione dell'adattatore di rete non è possibile o pertanto, in caso di danneggiamento, l'adattatore di rete non deve essere più utilizzato e deve essere sostituito con un adattatore di rete originale.
L'unità bambino è dotata di un sensore fotosensibile che attiva automaticamente LED a infrarossi in caso di riduzione della luce ambientale. Non puntare il LED a infrarossi direttamente verso occhi di persone o animali a meno di 10 cm. L'esposizione a lungo termine a LED a infrarossi ad alcuni tipi di persone può creare fastidi o irritazioni temporanee.
Assicurare che il voltaggio degli adattatori di rete ACDC (vedi dati di targa posti sugli adattatori di rete ACDC) corrisponda a quello della presa di corrente. Non usare mai adattatori di rete ACDC danneggiati. Non toccare gli adattatori di rete con le mani bagnate.
Collegare gli adattatori di rete ACDC alle prese di corrente facilmente accessibili, in modo da poter staccare rapidamente la corrente dagli adattatori ACDC in modo tale da prevenire che il filo possa essere danneggiato. Per qualsiasi dubbio contattare un elettricista.
Gli adattatori di rete ACDC, l'unità bambino e l'unità genitore potrebbero risultare caldi al tatto durante il funzionamento. Questo è da considerarsi normale.
Ispezionare periodicamente gli adattatori di rete (1), se il cavo di alimentazione o le parti in plastica presentassero segni di danneggiamento, sostituire l'intero apparecchio. Non riparare.
Non toccare gli adattatori di rete ACDC se danneggiati. Non tentare di riparare. Non sostituire gli adattatori di rete (1).
La sostituzione del cavo di alimentazione dell'adattatore di rete non è possibile o pertanto, in caso di danneggiamento, l'adattatore di rete non deve essere più utilizzato e deve essere sostituito con un adattatore di rete originale.
L'unità bambino è dotata di un sensore fotosensibile che attiva automaticamente LED a infrarossi in caso di riduzione della luce ambientale. Non puntare il LED a infrarossi direttamente verso occhi di persone o animali a meno di 10 cm. L'esposizione a lungo termine a LED a infrarossi ad alcuni tipi di persone può creare fastidi o irritazioni temporanee.
Il Video Baby Monitor Deluxe deve essere usato solo per la sorveglianza di ambienti privati. Non utilizzare la telecamera all'unità genitore per spiare persone o in una situazione in cui sussista un'aspettativa di privacy.
Attenzione, Non collegare più adattatori di rete di quanto necessario. Non utilizzare prese multiple o prolunghe. Non coprire gli adattatori di rete dotto non conforme alle specifiche norme tecniche stabilite dalle direttive CE applicabili pregiudicando la sicurezza ed integrità del prodotto. In caso di surriscaldamento dell'adattatore di rete ACDC

be petroleum, maze het tot langer duren van de batterijen volledig op te laden.

WAARSCHUWING. De batterij mag uitsluitend met de geleverde meegeleverde wisselaar opgeladen.
Voor meer informatie over de werking van het product, raadpleeg de volledige versie van de handleiding op de website van Chicco: www.chicco.com. Voor meer informatie over de werking van het product, raadpleeg de volledige versie van de handleiding door de QR-code op de doos van het product te scannen.

2.7 AUTOMATISCH NACHTLICHT
Bij schemering of verminderd licht van het licht in de kamer waarin de baby uit bligt, activeert de lichtgevoelige sensor (6) automatisch het infrarode-nachtlichtgedeelte (5) van het nachtlicht ook (6) schakelt licht te laten. Op de instelbaar van het display (6) wordt het pictogram (7) weergegeven.

2.5 OCTAVEERING DISPLAY
Om energie te besparen kan de weergave van het beeld op het display (9) gedeactiveerd worden door de in /uitschakelen (2) van de oudervoet een keer te drukken. Om de display aan te zetten moet u nogmaals de voet van het display (9) weer activeren.

2.6 GELUIDSREGELING OUDER UNIT
Om de geluidsregeling van de ouder unit te wijzigen, gebruikt u de knop/voet (7) to verhogen of te verlagen. Op het display (9) wordt het scherm (8) weergegeven en het volumeniveau van de ouder unit aangegeven. Op de instelbaar van het display (9) wordt het pictogram (10) weergegeven.

2.7 VIDEOMONITOR/ZOOM VAN HET DISPLAY
Druk een keer op de voet (1) om het beeldweergave van het display (9) te verhogen of te verlagen. Op het display (9) wordt het scherm (8) weergegeven. Zie hieronder voor meer informatie.

2.8 DIGITAAL ZO ZOOMEN
Druk een keer op de voet zoom (13) om het zoomen te activeren. Op het display (9) wordt het pictogram (14) weergegeven. Verplaats u in de geïnstalleerde zoomfunctie door verschuiving, omlaag, naar rechts en naar links door op de toets (13) te drukken. Herhaal het originele formaat van het beeld door opnieuw op de toets zoomen (13) te drukken.

2.9 RESETTEN
Als de ouder unit of bibliotheek kan de normale werking van het product worden gemist door de resetknop (14) aan de achterkant van de unit met een punt of een paperclip indrukken te drukken. Druk, indien nodig, op de in /uitschakelaars (2) van de unit weer in te schakelen.

2.10 FUNCTIE PRAAT MET MIJ
Door de knop (12) ingedrukt te houden kunt u uw wel praten in de nabijheid van de microfoon (8) van de ouder unit. Laat de knop (12) los om de communicatie te beëindigen. Wanneer de knop (12) is ingedrukt, is het het mogelijk op de ouder unit de geluiden te horen die van uw baby uit de baby unit en weert het pictogram (15) op het display weergegeven.

2.11 MENU FUNCTIE-INSTELLINGEN
Open het hoofdmenu met een druk op de toets voor het openen van het menu en het bevestigen van de instellingen (11). Het scherm (12) wordt weergegeven op het scherm van de ouder unit. Ga door de menu's door op de toets voor het openen van het menu en druk op de toets voor het openen van het menu en het bevestigen van de instellingen (11). Druk het menu af door de toets te drukken (12) in de stoelen of weergave van de ouder unit. Als u de instellingen van de ouder unit niet binnen 30 seconden wilt wijzigen, kunt u de volgende functies worden ingesteld:

2.11.1 PAIRING
Als activeren van de pairing-procedure die doorgaans door de fabrikant verlicht is te starten als er geen communicatie mogelijk is tussen de unit en de ouder unit, ook wanneer de op korte afstand (slechts een enkele centimeter) van elkaar worden gebruikt. Selecteer de functie (1) het hoofdmenu (2). Het scherm (3) wordt weergegeven. Selecteer hier het camerapictogram en het scherm (8) wordt weergegeven. Center-Pairing-toets (9) op de baby unit binnen 30 seconden in hoden de procedure uitvoeren. Als de procedure succesvol is afgerond, verdwijnt het scherm (8) van de ouder unit. Om de pictogrammen (4) en (5) te wijzigen, ga de instellingen weergegeven met het scherm van het gebiedt aan.Het verles van spraak (6) Herhaal de procedure indien noodzakelijk.

2.11.2 STEMACTIVATIE
Selecteer de functie (1) het hoofdmenu (2). Het scherm (3) kunt u nu een alarm instellen dat u ongeveer dat u voor uw kind kunt gaan. Selecteer de functie (4) het hoofdmenu (5). Het scherm (6) wordt weergegeven. Selecteer hier het camerapictogram en het scherm (8) wordt weergegeven. Center-Pairing-toets (9) op de baby unit binnen 30 seconden in hoden de procedure uitvoeren. Als de procedure succesvol is afgerond, verdwijnt het scherm (8) van de ouder unit. Om de pictogrammen (4) en (5) te wijzigen, ga de instellingen weergegeven met het scherm van het gebiedt aan.Het verles van spraak (6) Herhaal de procedure indien noodzakelijk.

2.11.3 STEMACTIVATIE
Selecteer de functie (1) het hoofdmenu (2). Het scherm (3) kunt u nu een alarm instellen dat u ongeveer dat u voor uw kind kunt gaan. Selecteer de functie (4) het hoofdmenu (5). Het scherm (6) wordt weergegeven. Selecteer hier het camerapictogram en het scherm (8) wordt weergegeven. Center-Pairing-toets (9) op de baby unit binnen 30 seconden in hoden de procedure uitvoeren. Als de procedure succesvol is afgerond, verdwijnt het scherm (8) van de ouder unit. Om de pictogrammen (4) en (5) te wijzigen, ga de instellingen weergegeven met het scherm van het gebiedt aan.Het verles van spraak (6) Herhaal de procedure indien noodzakelijk.

2.11.4 SLAAPLIEDJESFUNCTIE
Om de twee slaapliedjes en drie natgevende geluiden voor uw kind beschikbaar. Selecteer de functie (1) het hoofdmenu (2). Selecteer de scherm (3) en (4) worden weergegeven. Het kunt u de slaapliedjes en geluiden kiezen de cyclisch gezetschoenen. Ouder worden Op deze schermen kunt u kiezen voor het afspelen van een enkel slaapliedje of de uitgebreide achtergrondgeluiden. Kies de duur (van 15 tot 90 minuten) van het afspelen van de slaapliedjes de deurtjes worden automatisch uitgeschakeld zodra de tijd is verstreken.

2.11.5 INSTELLING TEMPERATUURALARM
Selecteer de functie (1) het hoofdmenu (2). Het scherm (3) wordt weergegeven waarin u het ideale temperatuurbereik en de minimum/maximum temperatuur van de kamer kunt kiezen of een geluidssignaal moet worden afgespeeld als de temperatuur van de kamer van de ouder unit buiten dit bereik valt of stijgt.

2.11.6 FABRIEKSINSTELLINGEN
Selecteer de functie (1) het hoofdmenu (2). Het scherm (3) wordt weergegeven. Het kunt u de fabrieksinstellingen opnieuw door **OK** te kiezen en de ouder unit te herstellen van de ouder unit. Hieronder staan:
- Helderheid: niveau 3
- Temactivatie: off
- Alarmen: off
- Meetenheid temperatuur: °C
- Temperatuurbereik: 16°-26°C
- Ondertoon toegewezen: 2
- Zoomen: 1
- Slaapliedjes: off

2.12 GELUIDSALARMEN
2.12.1 Alarm van de ouder unit/verlies van verbinding met de baby unit:
Als twee dat de verbinding van de baby unit verbindend is verloren, gaat de ouder unit een geluidssignaal af. wordt op het display het scherm (16) weergegeven en verschijnt het pictogram **off**. Als de instellingen van de ouder unit wordt ingesteld op de baby unit wordt hetzelfde weergegeven. Om het geluidssignaal af te zetten op de instellingen weergegeven en wordt het normale audio- en videosignaal in real-time hervat.

2.12.2 Alarm opladen batterij/batterij bijna leeg:
Wanneer de opladende batterij (18) bijna leeg is, moet u een geluidssignaal, gaat het lampje van de voeding (3) groen knipperen en wordt het pictogram (17) weergegeven op de ouder unit. Als de ouder unit uit de voet wordt gehaald, gaat het lampje van de voeding (3) groen knipperen en wordt het pictogram (16) op te laden, anders ga dat ook niet langer optimaal functioneren en nogmaalsheid wordt. Laad de opladbare batterij (16) op. Het alarm wordt uitgeschakeld zodra het opladen van de batterij (16) voltooid is. Als de batterij (16) is opgeladen, wordt het pictogram (17) uitgeschakeld.

2.12.3 Alarm geheugenvertoning:
Zodra het geheugen van de ouder unit vol is, wordt het geheugen van de ouder unit vol. Om de geheugen van de ouder unit te kunnen gebruiken kan u kiezen voor het afspelen van een enkel slaapliedje of de uitgebreide achtergrondgeluiden. Kies de duur (van 15 tot 90 minuten) van het afspelen van de deurtjes. De deurtjes worden automatisch uitgeschakeld zodra de tijd is verstreken.

2.13 INSTELLINGEN TEMPERATUURALARM
Selecteer de functie (1) het hoofdmenu (2). Het scherm (3) wordt weergegeven waarin u het ideale temperatuurbereik en de minimum/maximum temperatuur van de kamer kunt kiezen of een geluidssignaal moet worden afgespeeld als de temperatuur van de kamer van de ouder unit buiten dit bereik valt of stijgt.

**2.14