



Acmelight
company

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ СВЕЯЩЕЙСЯ
КРАСКИ **ACMELIGHT TEXTILE**
НА ТКАНИ

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ СВЕЯЩЕЙСЯ КРАСКИ **ACMELIGHT TEXTILE** НА ТКАНИ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ (ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ)

Очистить ткань от грязи, пыли и пятен. Ношеную вещь перед окраской необходимо простирать. Пуговицы, металлические крючки, застёжки «молния» надо перед окраской отпороть, а карманы тщательно осмотреть, чтобы там не осталось монет, карандашей и пр., вывернуть и прочистить щеткой.



ПОДГОТОВКА КРАСКИ ACMELIGHT

Краску хорошо перемешать. Поднять со дна банки осевший пигмент с помощью металлического предмета. Перемешивать в течение 2 -5 минут до однородного состояния и равномерного оттенка. На дне не должно быть осадка.



МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

Наносится шелкотрафаретным методом. Для нанесения необходимо использовать сетку № 70. Краска содержит в себе химическое вещество, которое проникает в структуру материала, на котором производится печать. Краска не подвергается воздействию климатических условий, т.е. она не выгорает, не высыхает, не размывается водой.



НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ ACMELIGHT

Подготовить трафарет (на сетке) и при необходимости закрепить в станке. Сетку аккуратно наложить на лицевую сторону ткани. Налить краску и продавить ее через сетку с помощью ракеля повышенной жесткости. Если нужно получить многокрасочную печать, последовательно наносят каждую краску через свою трафаретную сетку.



ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП

Быстрая сушка инфракрасной лампой, либо направленным потоком теплого воздуха (фен). Время сушки 5-10 мин, t от 100 до 140 С в зависимости от типа ткани. Остатки краски аккуратно снять с сетки. Произведите промывку ракеля и трафарета (если он будет использоваться повторно).