



Acmelight
company

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ САМОСВЕТАЮЩЕЙСЯ
ЗАТИРКИ **ACMELIGHT GROUT**
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ МЕЖПЛИТОЧНЫХ ШВОВ

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ САМОСВЕТАЯЩЕЙСЯ ЗАТИРКИ **ACMELIGHT GROUT** ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ МЕЖПЛИТОЧНЫХ ШВОВ



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Кафельную плитку без глазури перед заделкой швов необходимо смочить водой. В случае затирки плитки с пористой поверхностью необходимо провести предварительный тест на легкость очищения плитки. Ширина шва не должна превышать 3мм.



ПОДГОТОВКА ЗАТИРКИ

Медленно высыпать сухую смесь, постоянно перемешивая, в чистую воду. Количество воды для приготовления смеси приблизительно 0,3л на 1кг сухой смеси. Массу оставить стоять на 10-15 мин, после чего еще раз перемешать. При этом образуется однородная масса. Затирка готова к применению в течение 2-х часов. В готовую застывшую массу воду добавлять нельзя.



ЗАДЕЛКА ШВОВ

Затирка растирается по поверхности резиновым шпателем под углом и наискось перекрестными движениями. Швам дается время подсохнуть, чтобы затирка больше не прилипала к пальцам (как правило, 15-30 мин. в зависимости от качества плитки, температуры и влажности), после чего поверхность вытирается влажной губкой. Не используйте слишком много воды, чтобы шов оставался равномерным.



ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП

Остатки затирки удалить с поверхности плитки при помощи сухой чистой ветоши. В течение первых суток следует 1-2 раза смочить швы чистой водой. Поверхность со светящимися швами готова. Рабочие инструменты после выполнения работ промыть водой.