


1

Збирання шафи необхідно виконувати удвох




Покладіть на підлогу два цоколя

2




Прикрутіть до цоколів нижню частину

3




Прикрутіть до дна центральну стійку

4




Прикрутіть до дна, праву та ліву стійки

5



На стійки прикрутіть верхню частину (дах)

6




Встановіть всі полиці.
Прикрутіть штангу.




ІНСТРУКЦІЯ !

7

Встановіть рівність діагоналі за допомогою рулетки.




8




Прибийте до тилової частини задню стінку ДВП

9



Встановіть стопори в полозья рельс. Закрутіть рельсу до дна. Виставте стопора на центр рельс.

10



Закрутіть верхню рельсу до дахової частини шафи.

11




Вставте двері в дальній полоз верхньої рельси

12



Підніміть колеса в дверях та встановіть їх в дальній полоз нижньої частини рельси.

13




Вставте двері в ближній полоз верхньої рельси

14



Припідніміть колеса в дверях та вставте двері в ближній полоз нижньої рельси


15



Шестигранником №5 настройте двері паралельно до бокових стійок шафи, також зазор між низом дверей та рельсами.

(Нижній отвір з кожної сторони дверей). Пересуньте стопор навпроти колеса в потрібне положення, щоб зупинити скаткування дверей.

16



Приклейте відбійну стрічку на бокові сторони дверей.