




1




2




3




4




5




6





7




8




9




10



11




12




13





Повторіть для
іншої ноги



14




15



Щиколодки
повинні бути
симетричними


16





17



18




19




(2 sets)

20




21



22




Повторіть
для другої
руки




*Аксессуары можна придбати окремо


23




24



25



26



Display base adapter