




Тензіометри перевозять в пакувальній коробці виробника або іншій пакувальній тарі з обов'язковим надіванням захисного футляра на керамічний зонд, **внутрішньотарним уцілюванням** (фіксуванням) дрібним пінопластом або іншим уцілюванням (пакувальним папером, поліетиленовим повітряно-бульбашковим плівкою, дерев'яною стружкою тощо) будь-яким видом транспорту, в опалюваних герметизованих відсіках, у відповідності з правилами перевезення вантажів. Обов'язково наноситься на упаковку позначка **«Обережно. Крихке»**. Під час транспортування тензіометри не повинні зазнавати ударів та прямого впливу атмосферних опадів. У випадку пошкодження тензіометра не гарантуються його властивості, що наведені в пункті 4 цього паспорту.

7. **Гарантіїне обслуговування та сервісний ремонт** за адресою: Озерна вулиця, 25, Новосілки, Київська обл., 03027, ел. пошта: aquatec.ua@gmail.com, тел. +38 096 776 32 50.

*** * * * * ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН * * * * ***

Гарантійний термін становить 12 місяців від дати продажу.

Гарантію ремонту не підлягають тензіометри, в яких не дотримані користувачем правила зберігання, транспортування, встановлення, експлуатації, що вказані в цій інструкції; мають місце механічні пошкодження контрольної пломби, водної камери, керамічного зонду, вимірювача тиску тощо. Тільки заповнений гарантійний талон з датою продажу та відміткою продавця є підставою для реалізації права.

СВІДОЦТВО ПРО ПРОДАЖ / Тензіометр AQUATEC

Серія AQUAMETER PRO , модифікація T__ GL	Дата виготовлення _____ 2024 р.
№ тензіометра <u>D13061</u>	Дата продажу _____ 2024 р.
(№ вакуумметра) <u>700</u>	Підпис _____

м.п.

За показаннями приладів поливи призначають за умови зниження тензіометричного тиску на будь-якій із спостережних глибин до відповідного передполивного рівня агрокультури.

Тензіометри з виробництва поставляються з невеликою кількістю води у корпусі і

ПАСПОРТ-ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОЛОГОМІРА ҐРУНТУ. ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН


Тензіометр AQUATEC іригаційний, серія AQUAMETER PRO, модель T GL
(механічний, з гліцериновим вакуумметром)

Торгова марка AQUATEC використовується на основі ліцензії правовласника - ФОП ПАВЕЛКІВСЬКИЙ О.В.
Продукція AQUATEC запатентована (патент № 142286). Тензіометричний метод за ДСТУ ISO 11276

Відомо, що всі фактори, які впливають на рослину (вітер, випаровування, фотосинтез, сонячне випромінювання, температура повітря тощо), конвертуються в активність кореневої системи, а саме в інтенсивність усмоктування нею води з ґрунту. Ще на початку минулого століття почалося формування вченими поняття потенціалу вологоти і вивчення енергетичної взаємодії ґрунту з довкіллям, та винайдення приладу для вимірювання сили утримання вологоти ненасиченим ґрунтом – тензіометра. Водоутримувальна здатність ґрунту визначає доступність для коренів рослин вологи як основного агента живлення, завдяки посередництву якого споживаються всі водорозчинні сполуки. Доступність для рослин вологи може бути ототожнена з доступністю складових живлення з ґрунту.

Тензіометри AQUATEC мають спеціальну конструкцію керамічного зонду з відповідним розміром пор, який виготовлений з високоякісних інертних матеріалів, надійність якого забезпечується системою контролю якості компанії «AKBATEK». Мікропористий керамічний зонд характеризується тиском барботування та водопроникністю. Барботування – проникнення повітря через пори зонда, визначає діапазон вимірювання тензіометричного тиску – інтервал, в якому може працювати тензіометр, а водопроникність – швидкість встановлення рівноваги між тиском всередині тензіометра і тиском вологи в ґрунті.

Тензіометр AQUAMETER PRO моделі T GL містить два основні компоненти: **1 - керамічний зонд**, вбудований у жорстку полівінілхлоридну (ПВХ) трубу з гумовою прокладкою і різьбовою муфтою на її кінці. Таке виготовлення керамічного зонда з трубою, що викручується, передбачає можливість його знімання для швидкої заміни у разі пошкодження або для зміни робочої глибини встановлення тензіометра; **2 – корпус (ПВХ)**, який містить вимірювач тиску – гліцериновий вакуумметр із кольоровою шкалою і вентиляційним клапаном, оглядову ділянку, яка виготовлена з прозорої ПВХ труби для візуального контролювання руху вакууму і необхідності дозаправлення приладу **чистою водою***, і кульовий кран-засувку із кришкою для дозаправлення приладу (рис. 1). Кольорова інтуїтивно зрозуміла шкала вакуумметра відображає інтервали потенціалу ґрунтової вологості для різних типів ґрунту. У зібраному стані компоненти тензіометра **герметично** з'єднані у вакуумну систему.



*Чиста вода – дистильована, деаерована, тобто прокип'ячена, та охолоджена вода.

Керамічний зонд довжиною робочої частини 10 см, діаметром 18 мм, товщиною стінки 2 мм. Труба ПВХ довжиною до 100 см, діаметром 20 мм, товщиною стінки 1,5 мм. Водна камера приладу – внутрішній простір тензіометра – починається з керамічного зонду і закінчується кульовим краном.

Тензіометри мають маркування (модифікацію). T20 GL – тензіометр з робочою глибиною встановлення $T=20$ см – відстань від поверхні ґрунту до середини керамічного зонду (рис. 1); T30 GL – тензіометр з робочою глибиною встановлення $T=30$ см. І далі через 10 см до $T=100$ см та більше (за індивідуальним замовленням).

Вимірювач тиску – гліцериновий вакуумметр класу точності 1,6 або 2,5. Діаметр корпусу 60 мм, різьба штуцера G1/4" або M12x1,5. Корпус вакуумметра виготовлений із нержавіючої сталі - є ударостійким, термостійким, зносо- і корозійним. Одиниця вимірювання кПа (kPa) або бар (bar). Робочий діапазон вакуумметра від 0 до -100 кПа (від 0 до -1,0 бар). Ціна одиниці найменшої поділки 1 кПа (0,01 бар) або 2 кПа.

Увага! Рекомендований інтервал тиску роботи тензіометра становить від 0 до -80 кПа, що відповідає від ПВ до 60-65 % НВ (ПВ – повна вологомисткість ґрунту; НВ – найменша (польова) вологомисткість ґрунту). Експлуатація тензіометра при значеннях розрідження більше -80 кПа може призвести до деформації (значного пошкодження) чутливого елемента вакуумметра – **трубки Бурдона**. Ознакою такої деформації може бути обмежене пересування стрілки вакуумметра або умовне зміщення позначки «0».

Габаритні розміри приладу: висота **H** становить від 50 до 130 см і більше, ширина **L=16** см (рис. 1). Маса тензіометра без води залежно від довжини становить від 0,45 до 0,60 кг.

2. Комплектність, маркування. Комплект постачання тензіометра містить: 1) тензіометр AQUAMETER PRO, модель T GL, модифікація згідно з замовленням – 1 шт. Поставляється у розібраному стані з двох компонентів; 2) паспорт-інструкція, гарантійний талон – 1 шт.; 3) пакувальна тара – 1 комплект.

На корпусі тензіометра нанесено модель і модифікацію, встановлено контрольну пломбу із серійним номером.

3. Основні переваги тензіометрів:

- прості за конструкцією і доступні для виробничого використання приладу;
- вимірюють капілярний потенціал ґрунтової вологи – прямий показник її доступності для рослин;
- тензіометри дають можливість швидко і точно визначати строки та норми поливів агрокультур;
- після модернізації приладу застосовують у сучасних системах онлайн моніторингу;
- низькі затрати праці під час управління водним режимом ґрунту;
- висока надійність та динамічність.

4. Принцип дії тензіометра. Принцип дії тензіометра заснований на властивості керамічного зонду пропускати ґрунтову воду і не пропускати повітря до тиску барботування. В умовах взаємодії ненасиченого вологою ґрунту із стінками керамічного зонду, пори якого насичені водою, вода з водної камери приладу під дією капілярно-сорбційних сил переміщується до ґрунту. Під час збільшення вмісту вологи в ґрунті (атмосферні опади, іригаційні поливи) волога з ґрунту навпаки надходить до водної камери приладу. Водночас стрілка вакуумметра пересувається у напрямку «0». Максимальний вміст вологи у ґрунті за повної вологомисткості (ПВ) відповідає величині тензіометричного тиску $P_s=0$. Зі зменшенням вмісту вологи від'ємний тиск (розрідження) збільшується $-P_s<0$. У стані рівноваги потенціал води всередині тензіометра (показання вакуумметра) дорівнює сумі матричного потенціалу – тензіометричного тиску ґрунту і висоти водяного стовпа приладу – **Z** (рис. 1). У практичних вимірюваннях значення **Z** не враховують через її незначний вплив.

В таблиці наведено зв'язок між величиною тензіометричного тиску і вологістю ґрунту для різних типів ґрунту за гранулометричним складом.

Таблиця Тензіометричний тиск залежно від вологості ґрунту

Тип ґрунту	Вологість ґрунту (W), % НВ						
	100	95	90	85	80	75	70
	Тензіометричний тиск ($-P_s$), кПа						
Субстрат	-4	-6	-8	-11	-15	-21	-30
Піщаний, супіщаний	-6	-8	-11	-15	-20	-29	-42
Легкосуглинковий	-8	-12	-16	-20	-26	-37	-49
Середньосуглинковий	-11	-16	-21	-26	-33	-44	-58
Важкосуглинковий	-13	-18	-25	-32	-41	-54	-72

5. Вказівки до експлуатації. Нормальна робота тензіометрів можлива тільки в тому випадку, якщо їх встановлення проведено відповідно до розділу 5.2 цієї інструкції. Під час знімання показань з тензіометрів слід керуватися інструкціями, наведеними в розділі 4. Умови експлуатації тензіометрів: **температура навколишнього повітря від 5 до 40 °C**; відносна вологість повітря до 90 %; навіть при короткочасній **температурі нижче 0 °C вимірювачі тиску приладів пошкоджуються**. При експлуатації необхідно перевіряти, щоб місця встановлення тензіометрів були захищені від прямого попадання води під час поливів або опадів безпосередньо до отворів, протирати їх від бруду, пилу. На ділянці зрошення тензіометри позначають прапорцем яскравого кольору, щоб не пошкодити їх під час механічного обробітку ґрунту і догляду за рослинами. Надземну частину приладів закривають чохлами для захисту від прямого сонячного випромінювання. Якщо на ділянці можлива поява польових гризунів, які можуть пошкодити тензіометр, встановлюють сітчасту огорожу. Коректні показання зчитуються рано вранці або ввечері, коли зменшується вплив коливань температури повітря.

5.1 Підготовка тензіометра до роботи. Тензіометр збирають. Трубу з керамічним зондом з'єднують з корпусом – вкручують з середньою силою до упору, затискаючи гумову прокладку для досягнення герметичності приладу. Із мікропористого керамічного зонду знімають захисний футляр (синього кольору). Зонд не можна торкатися руками!

Далі проводять зовнішній огляд приладу. Перевіряють його комплектність; відсутність механічних пошкоджень, особливо керамічного зонду; чіткість маркування. Незаповнений тензіометр опускають у ємкість (відро) з чистою водою на висоту керамічного зонду на 12 годин. Кран відкривають, кришку знімають.

За необхідності проводять *перевірку тензіометра на герметичність* у режимі випаровування у приміщенні або на відкритому повітрі при температурі не нижче 20 °C і відносній вологості не вище 80 %.

Для перевірки необхідно: 1) вийняти тензіометр з ємкості і заповнити водну камеру **чистою водою** з температурою **не вище 30-40 °C**, кран закрити; 2) установити (підвісити) прилад вертикально, перевести вентиляційний клапан вакуумметра у положення «OPEN» і спостерігати за рухом стрілки шкали вакуумметра. Відхилення стрілки вакуумметра **на величину 65-80 -кПа протягом доби** свідчить про придатність тензіометра до роботи.

Зібрані, перевірені та підготовлені до роботи тензіометри перед встановленням у ґрунт опускають у ємкість з чистою водою на висоту керамічного зонду. Кран-засувку відкривають. Вентиляційний клапан переводять у положення «CLOSE». Витримують в такому положенні 1-2 години. Це необхідно для дозаповнення пор керамічного зонда водою, яка витрачена на випаровування під час перевірки на герметичність.

5.2 Встановлення тензіометра у ґрунт. Для встановлення тензіометра пробурюють отвір в ґрунті ручним буром діаметром 20-22 мм, **не ущільнюючи і не розпушуючи його стінки (!)**. Необхідну глибину розраховують від поверхні ґрунту до краю керамічного зонду тензіометра (рис. 2). Слід враховувати, що максимальна товщина шару ґрунту, в якому може достовірно працювати керамічний зонд, становить 25 см (див. розділ 5.4).

Рисунок 2 Рекомендована схема встановлення тензіометра в ґрунті: 1 – ручний бур; 2 – ґрунтова паста; 3 – тензіометр AQUAMETER PRO, модель T

Із ґрунту, взятого безпосередньо в місці буріння отвору, готують ґрунтову пасту (200-300 мл) – змішують ґрунт з водою, якою змазують керамічний зонд тензіометра. Частину пасти (100-150 мл) заливають в отвір для забезпечення надійного контакту стінок зонда із ґрунтом. В отвір встановлюють тензіометр, а вільний затрубний простір ущільнюють ґрунтом. Тензіометр заповнюють чистою водою, після чого закривають кульовий кран, надівають кришку. Вентиляційний клапан переводять у положення «OPEN». Перший раз знімати показання можна не раніше, ніж через добу.

5.3 Дозаправлення (перезаправлення) тензіометрів водою. У результаті дифузії повітря через пори керамічного зонду, а також у випадку прориву вакууму через висушування ґрунту за несвочасних поливів, у водній камері тензіометра може накопичуватися повітря, наявність якого впливає на точність вимірювання капілярного потенціалу ґрунтової вологи. Про прорив вакууму буде свідчити встановлення стрілки вакуумметра на «0». З метою підвищення надійності роботи, динамічності та точності отримання інформації необхідно 2-3 рази на місяць проводити профілактичне дозаправлення тензіометрів чистою водою безпосередньо у полі, після поливу, при значеннях тензіометричного тиску від 0 до -10 кПа. Не витягуючи тензіометра з ґрунту знімають кришку, відкривають кульовий кран. Водну камеру заповнюють чистою водою, після чого закривають кульовий кран, надівають кришку. Знімати показання тензіометрів після дозаправлення (перезаправлення) водою необхідно через добу.

5.4 Розміщення тензіометрів на площі зрошення. Місця встановлення тензіометрів обирають, виходячи з однорідності ґрунтового покриття і заданої точності отримання інформації щодо вологості ґрунту. Зазвичай використовують по одному, по два чи по три прилади в одній станції – точці контролю вологості ґрунту. Кількість і глибина встановлення тензіометрів в кожній точці залежать від потужності кореневої системи шару, де впроваджується контролювання вологовмісту, та способу і техніки поливу.

Тензіометричні станції встановлюють у репрезентативних місцях поля або окремої ділянки зрошення. Зазвичай перший прилад треба встановити на глибину, що дорівнює 1/4 потужності кореневої системи рослин, а другий – на глибину 3/4 цієї потужності. Інший варіант: керуватися принципом розміщення одного тензіометра на кожні 20 см кореневої системи шару ґрунту. За малопотужної кореневої системи (до 20-30 см) достатньо встановити один тензіометр на глибині 15-20 см від поверхні ґрунту.

За краплинної зрошення тензіометричні станції встановлюють у типових для ділянки умовах на відстані 10-30 см від рослини. Як правило, кореневий шар ґрунту зволожують суцільною смугою вздовж ряду рослин на глибину, яку встановлюють з урахуванням виду культури, її віку, схеми посадки або висіву, розміщення поливних трубопроводів. Ширина зони зволоження формується залежно від її глибини та водно-фізичних властивостей ґрунту (рис. 3).